

05-09 A6L



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Lösen Sie mit einer Pinzette den integrierten Schnappverschluss der zentralen Luftzufuhrblende des



3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den integrierten Verschluss der zentralen Luftdüse des Originalfahrzeugs aufzubrechen.



4. Heben Sie die zentrale Steuerungsluftabflussblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett ab



5. Heben Sie die zentrale Steuerungsluftabflussblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett auf.



6. Heben Sie die zentrale Luftverteilungsblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett auf.



7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Bildschirmblende



8. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Blende.



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Bildschirmblende.



10. Heben Sie die Handschuhfachblende des Originalfahrzeugs auf.



11. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs.



12. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs



Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs.



14. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Handsuhfachs.



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs

05-09 A6L



16. Ziehen Sie den originalen Motorstecker ab



17. Drücken Sie den Handschuhfachschalter von innen heraus



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Blende.



19. Verwenden Sie eine Pinzette, um den eingebauten Schnappverschluss des originalen zentralen Luftauslasses des Fahrzeugs aufzubrechen



20. Öffnen Sie mit einer Pinzette den integrierten Schnappverschluss des originalen zentralen Luftauslasses des Fahrzeugs



21. Verwenden Sie eine Pinzette, um den integrierten Verschluss des zentralen Luftauslasses des Originalfahrzeugs aufzubrechen.



22. Öffnen Sie mit einer Pinzette den integrierten Verschluss des zentralen Luftauslasses des Originalfahrzeugs.



23. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende.



24. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe.



25. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe.



26. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe



27. Entfernen Sie die ursprüngliche Instrumententafel und entfernen Sie den Stecker



28. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Scheibe.



29. Entfernen Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende



30. Übertragen Sie die Protokollzeile auf die Original-Klimaanlagenkonsole des Fahrzeugs

05-09 A6L



31. Ziehen Sie den Stecker der CD-Player-Steuerbox des Originalfahrzeugs ab



32. Wechseln Sie zur Steckdose der CD-Player-Steuerbox



33. Übertragen Sie die ursprüngliche Fahrzeug-Glasfaserleitung



34. Der Kabelbaum des Originalfahrzeugs wird mit dem unseres Unternehmens verbunden



35. Position der Glasfaserbox: Die Glasfaserleitung ist ein empfindliches Produkt und darf nicht um 90° gebogen werden.



36. Die Glasfaserleitung ist ein empfindliches Produkt und darf nicht um 90° gebogen werden.



Installation (Musik)



38. Effektbild nach der Installation (Meter)



38. Effektbild nach der Installation (mobiles Internet)