

E6



1. Demontieren Sie die Beifahrerseitenverkleidung



2. Öffnen Sie die Verkleidung des Klimaanlagenauslasses



3. Entfernen Sie die Schrauben



4. Demontieren Sie die Bedienungs-Blende Steuerung



5. Demontieren Sie die CD-Player-



6. Demontieren Sie die Bedienblende des CD-Players



7. Demontieren Sie das Bedienfeld des CD-Players



8. Demontieren Sie das Bedienfeld des CD-Players



9. Entfernen Sie zwei Schrauben



10. Entfernen Sie die Schrauben



11. Entfernen Sie die Schrauben



12. Ziehen Sie das Netzkabel heraus



13. Anschließen des Netzkabels



14. Schließen Sie das Netzkabel an



15. Ersetzen Sie die Warnblink-Taste

E6
0



16. Rendering nach der Installation