

E65 E66



1 : Lösen Sie ihn
lösen Sie ihn
OriginalAutoDiagramm

2 : Heben Sie den Bildschirm an und
aus

3 : Heben Sie den Beifahrer-Lufteinlass
heraus



4 : Entfernen Sie die durch den Pfeil
gekennzeichnete Schraube

5 : Entfernen Sie die die durch den Pfeil
angegebene Schraube

6 : Entfernen Sie die
Zierleiste des
Luftauslasses



7 : Entfernen Sie die Zierleiste des
Hauptgeräts mit einer Schwinge.

8 : Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Hauptgeräts
den Netzstecker des

9 : Ziehen Sie
Hauptgeräts



10 : Entfernen Sie das originale
Glasfaserkabel des Fahrzeugs

11 : Verbinden Sie den
Originalstecker des Fahrzeugs mit
der Adapterbuchse

12 : Stecken Sie das Glasfaserkabel in
den Stecker des Adapterkabels



13: Stecken Sie den Stecker des
Adapterkabels in das Hauptgerät.

14 : Entfernen Sie die Schrauben
vom Bildschirm.

15 : Lösen Sie die
Kunststoffklemme mit einem
flachen Schraubendreher.

E65 E66



16 : Entfernen Sie den Originalstecker des Fahrzeugs Bildschirms.



17 : Verbinden Sie das Original-Autokabel und das Adapterkabel und entfernen Sie das Glasfaserkabel.



18 : Glasfaser-Einsteckadapterkabel



19 : Stecken Sie das Adapterkabel in den Original-Bildschirm des Fahrzeugs



20 : Installieren Sie die ursprüngliche Fahrzeugsignaladapterplatine und die Verbindungskabel.



21 : Installieren Sie die Hardware-Halterungen



22 : Verbinden Sie das Signal des Original-Autobildschirms mit dem durch den Pfeil angegebenen Punkt und installieren Sie eine Kunststoffbasis und ein Kabel.



23: (1) Verbinden Sie das Glasfaserkabel vom Netzstecker der CDC-Disc-Box mit dem Stecker der Glasfaserbox.



23 : (2) Schließen Sie den Audio-Stecker am Hauptstromkabel an.



23 : (3) Schließen Sie den Netzstecker an dem CDC-Fach im Fahrgastraum



24 : Glasfaserkabel mit Beschriftungen mit der Original-Fahrzeugschnittstelle verbunden