

# E90



1. Zentrales Steuerungsdiagramm des Originals  
Fahrzeug



2. Fügen Sie die Zeichnung in die Mitte ein  
Steuerposition entsprechend der  
Anforderungen, die in der Zeichnung angegeben sind.



3. Nach dem Einfügen der Zeichnung verlängern  
Sie den roten Rand der Zeichnung und schneiden  
Sie  
die erste Lederschicht



4. Die roten Linienzeichnungen abreißen  
nach dem  
Schneiden



5. Ziehen Sie die erste Lederschicht ab  
Oberfläche der Platte mit dem roten  
Linie des Verlängerungsaufklebers



6. Abreißenabziehweite Schicht des Schwamms  
mit roter Linie



Die dritte Schicht der Platte wird innerhalb  
der roten Linie des Handmühlen-  
Verlängerungsaufklebers ausgeschnitten



8. Verwenden Sie ein Universalmessier, um  
den Radius der Kante anzupassen, bis die  
Basis des Navigationsbildschirms nach dem  
Aufsetzen flach ist



9. Setzen Sie die Basis des  
Navigationsbildschirms in die  
ausgeschnittene zentrale Steuerposition ein.  
Wenn keine weiteren Probleme auftreten,  
entfernen Sie einfach den Aufkleber



10. Heben Sie die A/C-Luftauslassblende  
heraus



11. Entfernen Sie den Kabelbaum der Klimaanlage.  
(Hinweis: Einige Kabelbäume haben Clips,  
ziehen Sie nicht zu stark daran).



12. Entfernen Sie die Schalthebelposition.  
Blende des Originalfahrzeugs mit der  
Unterfahrschutzplatte



13. Entfernen Sie den Wasserbecherhalter an  
der Windschutzscheibe des Originalfahrzeugs.



14. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende.



15. Entfernen Sie den Kabelbaum der Klimaanlagenblende.

# E90



16. Entfernen Sie die Original-CD des Fahrzeugs.



17. Entfernen und übertragen Sie das Netzkabel hinter dem Original-CD-Player



18. Beginnen Sie mit der Installation des Navigationsbildschirm-Basishalterung



19. Das Netzkabel des CD-Players wurde zum Navigations-Netzkabel verlegt



20. Stromkabel des CD-Players auf das Navigationsstromkabel übertragen



21. Stromversorgungskabel für Rückfahrkamera



22. Installieren Sie den Original-CD-Player und NavigationssystemBildschirmsprechendgemäßdem Klimaanlagenbedienfeld



23. Verbinden Sie den Kabelbaum hinter dem Schalthebel



24. Installieren Sie den Navigationsbildschirm und Schalthebel