
Mercedes E-Klasse Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

E-Klasse



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie den Original-Bildschirmrahmen heraus



3. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Bildschirms.



4. Hebeln Sie die Befestigungsklammern der zentralen Steuerungsblende der Lüftungsöffnung ab



5. Hebeln Sie die Befestigungsklammern der zentralen Steuerungsblende der Lüftungsöffnung ab.



6. Heben Sie mit einem kleinen flachen Schraubendreher den Haken im Inneren der Lüftungsöffnung zur Mitte hin an



7. Heben Sie mit einem kleinen flachen Schraubendreher den Haken im Inneren der Lüftungsöffnung zur Mitte hin an



8. Hebeln Sie die zentrale Lüftungsblende des Originalfahrzeugs ab.



9. Hebeln Sie die zentrale Lüftungsblende des Originalfahrzeugs ab.



10. Drehen Sie die CD-Befestigungsschrauben des Originalfahrzeugs ein wenig heraus und drücken Sie dann nach unten, um den CD-Host zu entfernen



11. Drehen Sie die Befestigungsschrauben des CD-Players des Originalfahrzeugs ein wenig heraus und drücken Sie dann den CD-Player nach unten, um ihn zu entfernen



12. Unsere Video-Bildschirm-Umschaltbox wird an das Original-Fahrzeugbildschirmkabel angeschlossen, und das rote Stromkabel wird an unseren Host-Ausgangsstrom ACCOUT angeschlossen.



13. Installieren Sie unseren speziellen Frontrahmen und befestigen Sie die Befestigungsschrauben



14. BefestigenunserenspeziellenRahmen



15. Anwendungsschnittstelle des Effektbild nach dem Laden

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

E-Klasse



16. Instrumentenschnittstelle nach dem Laden



17. Hauptschnittstelle des Effektbildes nach dem Laden



18. Hauptschnittstelle des Effektbildes nach dem Laden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.