


BMW Bildschirm-Bedienungsanleitung

Vorbereitungen vor der Verwendung

Installation:

- 1、 Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig geliefert wurde.
- 2、 Verbinden Sie unseren Bildschirm-Hauptkabelbaum mit dem Original-Stromkabel des Autoradios und installieren Sie die anderen Kabel des Etiketts im Fahrzeug. Starten Sie zuletzt den Motor, dann schaltet sich der Bildschirm ein, und überprüfen Sie, ob die Anschlüsse und der Bildschirm normal funktionieren.



Der Bildschirm funktioniert normal, wenn diese Seite angezeigt wird.

Hinweis:

- 1、 Wenn das Originalsystem eine Fehlfunktion aufweist, müssen Sie es auf Android Einstellungen – Werkseinstellungen (Passwort lautet 8888) – wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus aus. Bis es normal angezeigt wird, dass der Anzeigebereich des Original-BMW-Systems die gleiche Größe wie der Original-Bildschirm des Fahrzeugs hat.
- 2、 Wenn der Ton abnormal ist oder gar nicht zu hören ist, muss auf die AUX-Audioquelle Audioquelle des Original-BMW-Systems umschalten. (Bei einigen Fahrzeugmodellen muss eine Verbindung mit dem Original-Glasfaserkabel hergestellt werden.)

Produktschema

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz. Die Schnittstelle einiger Modelle weicht von den Bildern ab. Das Aussehen des Produkts entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

8,8-Zoll-Produktstruktur


IPS-Touchscreen Original-
LVDS-Anschluss 4G-
Antennenanschluss GPS-
Antennenanschluss

10,25-Zoll-Produktstruktur IPS-

Touchscreen
SIM-Kartensteckplatz
Anschlüsse für Stromkabel GPS-
Antennenanschluss
4G-Antennenanschluss
SIM-Kartensteckplatzkabel
USB-Anschluss
RST-
Mikrofo
n
USB-Anschluss

Bedienungsanleitung

Home-Menü



Wischen oder klicken Sie auf den Bildschirm, um Funktionen wie GPS, Einstellungen usw. aufzurufen.


Funktionsübersicht:




Music Musik: Unterstützung für lokale Musik und USB-Musik



Navi GPS-Navigation: GPS-Funktion aufrufen (Standard ist Google Online Navi)



Z-LINK: für Apple CARPLAY und Android Auto



MY BMW: zum Aufrufen des Original-System - **Video**: Unterstützung lokaler Videos und USB-Videos



Bluetooth: Nach dem Verbinden können Sie BT-Musik abspielen und BT-Freisprechanrufe tätigen



Fahrzeuginfo: Anzeige der Original-Fahrzeuginfo/Tür/Sicherheitsgurt



Einstellungen: Android-Einstellungen, Werkseinstellungen usw.



APP: Zum Aufrufen der Android-Anwendung

Einführung in die oberen und unteren Symbole der Hauptoberfläche



Bildschirm schwarz schalten



Auswahl der Hintergrund-Apps



Zurück zum Startmenü

Zurück





Vollbildanzeige

Android-Benutzeroberfläche

Die Funktionen auf dem Android-System


Anwendungsschnittstelle



Musik



Klicken Sie auf „Music“, um die Musikfunktion aufzurufen.



Klicken Sie auf „“, um lokale Musik oder USB-Musik auszuwählen.

Video



Klicken Sie auf „“, um die Videofunktion aufzurufen.



Klicken Sie auf „“, können Sie lokale oder USB-Videodateien auswählen.

Karte



Klicken Sie auf „“, um Google GPS Navi (Standard) aufzurufen: Online-Navigation.



Google

Dateimanager



Klicken **KlickerApps**, um die Anwendungsseite aufzurufen



Klicken Sie auf „**FileManager**“, um die Dateimanager-Funktion aufzurufen; Sie können die Datei auf dem Bildschirm und dem USB-Laufwerk überprüfen.

Dashboard mit 7 Farben zur Auswahl




Klicken **[Dashboard]**, um die Fahrzeug-Dashboard-Seite aufzurufen: Anzeige der Original-Fahrzeugdaten, Sicherheitsgurt-Erinnerung;



Wischen Sie nach links und rechts, um eine Vielzahl von Farben für das Instrumentenfeld-Display auszuwählen.

Bluetooth


Klicken **Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion aufzurufen



Gerätename: Klicken Sie hier, um einen benutzerdefinierten BT-Namen festzulegen. PIN-Code: Kopplungscode 0000

Bluetooth-Verbindung:


Suchen Sie den BT-Namen auf dem Bildschirm der BT-Funktion Ihres Mobiltelefons
Kopplungscode (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der Verbindung

Bluetooth-Telefonanruf


Klicken Sie auf „“, um die BT-Wählschnittstelle aufzurufen:



Klicken Sie auf „“, um die Anrufaufzeichnungen anzuzeigen.




Klicken Sie auf „“, um BT-Musik abzuspielen




CARPLAY und Android Auto

(Führen Sie nach dem Verbinden von Bluetooth die folgenden Schritte aus)



Klicken Sie auf „**ZLINKS**“ , um Carplay und Android Auto zu aktivieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem auf dem Bildschirm „iPhone“ oder „Android“ aus.



CARPLAY verbinden: Klicken Sie auf iPhone, um die CARPLAY-Oberfläche aufzurufen.




Android Auto verbinden: Klicken Sie auf Android, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie nach dem Herunterladen der App die drahtlose Verbindung auf dem Mobiltelefon aus. Zuletzt bedienen Sie es gemäß dem Assistenten für die Mobilfunkverbindung. Android Auto funktioniert, nachdem alle Schritte abgeschlossen sind.



Browser




Klicken Sie auf „**Chrome**“ im Android-System. Befolgen Sie die Anweisungen, um Nachrichten zu lesen, Apps herunterzuladen usw.



4G+WiFi-Einstellung


Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerk-Shortcut-Einstellungen aufzurufen.



Klicken Sie auf **WiFi**, auf die Schaltfläche „**WIFI**“, um eine Verbindung zu WiFi herzustellen oder nicht. Drücken Sie lange darauf, um die WiFi-Einstellungsoberfläche aufzurufen.



Klicken Sie auf „Daten“ auf die Schaltfläche „Daten“, um das Internet über die SIM-Karte zu nutzen. Durch langes Drücken können Sie die Datennutzung der Karte überprüfen.




Klicken Sie auf „WLAN“, um das Internet zu teilen. Durch langes Drücken der Taste gelangen Sie zur WLAN-Freigabeoberfläche.




Klicken Sie auf „Bildschirm“, um den Bildschirm neu zu starten. SIM-Karteneinstellungen



Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ unter „Settings“ und rufen Sie die Systemeinstellungen auf.



Klicken Sie auf „Netzwerk & Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.




Einstellungen

Einstellungen – Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen



Navigation auswählen

Einstellung-Navigation, wählen Sie die heruntergeladene Karten-App aus




Rückfahrkamera, um das Rückfahrbild einzustellen

Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine Original-Rückfahrkamera verfügt; stellen Sie den Rückspiegel und die Rückfahrspur ein; usw.




Über


Überprüfen Sie die Softwareversion auf dem Bildschirm und rufen Sie die Werkseinstellungen auf. Das Passwort lautet 8888.




Setzen Sie das Originalsystem auf die Werkseinstellungen zurück.

Rufen Sie die BMW-Einstellungen auf, wählen Sie die richtige Auflösung unter „Fahrzeugtyp“ aus und wählen Sie die Tonumschaltmethode unter „AUX-Umschaltmodus des Fahrzeugs“.






Werkseinstellungen Daten
zurücksetzen Einstellungen-Über-
Werkseinstellungen zurücksetzen




Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt, Sie können sie jedoch auch nach Ihren persönlichen Gewohnheiten einstellen.


Persönliche
Einstellungen
Systemeinstellungen
aufrufen




Klicken Sie auf „System“




Sprache und Datum & Uhrzeit



Klicken Sie auf „Sprachen“, um die Anzeigesprache des Bildschirms festzulegen.





Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Datum auf dem Bildschirm einzustellen.

