

Benz Screen Instruction Manual

Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme
Installation:

Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden sind.

Verbinden Sie den Hauptanschlusskabelbaum unseres Bildschirms mit dem originalen Stromkabel des Fahrzeugs.

Installieren Sie anschließend alle weiteren mitgelieferten Kabel entsprechend im Fahrzeug.

Starten Sie danach den Motor – der Bildschirm sollte sich einschalten.

Überprüfen Sie, ob die Verbindungen sowie der Bildschirm ordnungsgemäß funktionieren.

Der Bildschirm funktioniert ordnungsgemäß, wenn folgende Startseite angezeigt wird:



Hinweis:

Wenn das originale System nicht korrekt dargestellt wird, öffnen Sie das NTG-Einstellungsmenü (Passwort: 8888)

→ Wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus.

→ Der Anzegebereich des Mercedes-Benz-Originalsystems muss mit der Größe des originalen Bildschirms übereinstimmen.

Wenn der Ton gestört ist oder gar nicht funktioniert, müssen Sie im Originalsystem von Mercedes-Benz die Audioquelle auf AUX umstellen.

(Einige Fahrzeugmodelle erfordern zusätzlich den Anschluss an das originale Lichtwellenleiterkabel.)

Produktübersicht

Hinweis: Abbildungen dienen nur als Referenz. Die Schnittstellen können je nach Modell abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

10,25-Zoll Displayeinheit – Bestandteile:

- IPS-Touchscreen
- SIM-Kartenslot
- Stromanschlussbuchsen
- GPS-Antennenanschluss
- 4G-Antennenanschluss
- SIM-Karten-Slot-Kabel
- USB-Anschluss
- RST (Reset)
- Mikrofon
- USB-Anschluss (zweiter)

Bedienungsanleitung

Hauptmenü



Wischen oder tippen Sie auf den Bildschirm, um folgende Funktionen aufzurufen: GPS, Einstellungen usw.

Funktionsübersicht:



Music: Wiedergabe von lokaler oder USB-Musik



Navi: Navigation mit Google Maps



Z-LINK: Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto



Benz: Zugriff auf das originale Mercedes-Benz-System



Video: Wiedergabe lokaler oder USB-Videodateien



Bluetooth Bluetooth: Verbindung für Freisprechen und Musik (wir empfehlen das Original Mercedes Bluetooth Telefonie zu nutzen!!!)



Instrument Instrumente: Anzeige von Fahrzeugdaten, z. B. Türstatus, Gurtwarnung



Einstellungen: Android- und Werkseinstellungen



Apps: Zugriff auf Android-Apps

Symbolleiste – Übersicht oben und unten



Bildschirm abdunkeln




Hintergrund-Apps wählen



Zurück zum Hauptmenü



zurück



Vollbildmodus


Android-Oberfläche

Die Funktionsübersicht im Menü

APPS



Seite 1



Seite 2

Musik



Klick um das Musik Menü zu besuchen



Klick Um lokale oder USB Stick Musik auszuwählen

Video



Klick um lokale oder USB Stick Videos auszuwählen



Klick Hier wählen Sie lokale oder USB Stick Quelle aus

Maps Navigation




Klick Um Google Maps GPS Navigation zu nutzen



Datei manager

Klick  Um APP Übersicht zu besuchen



Klick  Um den File Manager zu besuchen oder Dateien per USB Laufwerk zu übertragen

Übersicht in 7 Verschiedenen Farb Modus

Klick  So rufen Sie die Armaturenbrettseite auf: Anzeige der Original-Fahrzeuginstrumente, Sicherheitsgurt-Erinnerung




Schieben Sie nach links und rechts, um eine Vielzahl von Instrumententafel-Farbanzeigen auszuwählen


Bluetooth



Klick Um Bluetooth Telefonie Einstellungen zu besuchen



Gerätename: Klicken Sie hier, um den BT-Namen anzupassen; PIN-Code: Pairing-



Bluetooth-Verbindung:

Suchbildschirm für Bluetooth-Namen in der mobilen


Bluetooth-Funktion

Pairing-Code (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der


Verbindung;

Bluetooth-Telefonanruf


Klick So rufen Sie die BT-Wählschnittstelle auf:



Klick Anrufe tätigen




Klick Um Musik abzuspielen




CARPLAY und Android Auto

(Führen Sie nach der Bluetooth-Verbindung die folgenden Schritte aus)




Klick damit Carplay und Android Auto funktionieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem iPhone oder Android auf dem Bildschirm aus.



CARPLAY verbinden: Klick  iPhone zum Aufrufen der CARPLAY-Schnittstelle




ANDROID AUTO verbinden: Klicke auf „Android“, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie anschließend die drahtlose Verbindung auf Ihrem Mobilgerät. Führen Sie anschließend die Bedienung gemäß dem Assistenten für die mobile Verbindung durch. Android Auto funktioniert nach Abschluss aller Schritte.




Browser

Klick  Auf einem Android-System können Sie gemäß den Anweisungen Nachrichten durchsuchen, Apps herunterladen usw.



4G+WLAN-Einstellungen

Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerkeinstellungen zu öffnen.



Klick WIFI-Taste zum Verbinden mit WIFI oder nicht. Drücken Sie lange darauf, um die WIFI-Einstellungsoberfläche aufzurufen.

Klick Datentaste zur Nutzung des SIM-Karten-Internets. Durch langes Drücken kann die Datennutzung der Karte überprüft werden.

Klick kann das Internet teilen, durch langes Drücken der Taste kann man auf die WIFI-Sharing-Schnittstelle zugreifen



Klick Mit dieser einen Taste können Sie den Bildschirm neu starten.

SIM-Karten-Einstellung


Einstellungen



Geben Sie dann die Systemeinstellungen ein



Klicken Sie auf „Netzwerk und Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.




Einstellung

Einstellung – Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen



Navigation: Wählen Sie unter „Einstellungen – Navigation“ die heruntergeladene Karten-App aus.




BackCar, um das Rückfahrbild einzustellen. Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine originale Rückfahrkamera verfügt. Stellen Sie den BackCar-Spiegel und die BackCar-Spur ein usw.





Info

Überprüfen Sie die Softwareversion auf dem Bildschirm und geben Sie die Werkseinstellungen ein. Das Passwort lautet 8888.




Funktionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen:


Gehen Sie zu „Benz-Einstellungen“, wählen Sie die richtige Auflösung aus und stellen Sie „S-Level-Tasten“ und Türinformationen ein.



Einstellung der ursprünglichen Systemauflösung Einstellung -


Info - NTG-Einstellung





Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Einstellungen – Info – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen





Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt,


Sie können sie aber auch Ihren persönlichen Gewohnheiten
entsprechend anpassen.

Persönliche Einstellungen


Systemeinstellungen aufrufen




Systemeinstellung




Sprache und Datum & Uhrzeit



Klicken Sie auf Sprachen, um die Bildschirmsprache einzustellen





Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Bildschirmdatum einzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen wird der Bildschirm jedoch auf die Ortszeit umgestellt, wenn er automatisch den Internet- oder GPS-Standort abruft.

