

Benutzer handbuch

Kapitel

1 [Startbildschirm](#)

2 [Anwendungsliste](#)

3 [Kontrollzentrum](#)

4 [Telefon](#)

5 [Musik](#)

6 [Video](#)

7 [Armaturenbrett](#)

8 [Einstellungen](#)

9 [Fahrzeuginfo](#)

10 [Equalizer](#)

11 [Zlink](#)

12 [Dateimanager](#)

13 [AUX Frontansicht](#)

14 [APK-
Installationsprogramm](#)

15 [TXZ-Sprache](#)


16 [360 Panorama](#)

Startseite und Statusleiste

Die Hauptoberfläche zeigt häufig verwendete Funktionskomponenten und eine Schnellzugriffsleiste für Anwendungen an, die wichtige Informationen anzeigen.

Die obere Statusleiste zeigt die Uhrzeit und den Verbindungsstatus zwischen Fahrzeug und Gerät an. Die Schaltfläche „Home“ wird auf der linken Seite angezeigt, die Funktionstasten auf der rechten Seite: Zurück, Multitasking, Bildschirm ausschalten, aktuelle Uhrzeit und Status der Verbindung zwischen Fahrzeug und Gerät: WLAN, Bluetooth, Lautstärke, Hotspot, SIM-Karte, USB und andere Symbole.


- Die Verknüpfungssymbole werden fest angezeigt: Telefon, Navigation, Original-Fahrzeuginformationen, HD-Video, Musik, Mobiltelefonverbindung, Einstellungen, Anwendungen und Armaturenbrett.



Startseite und Statusleiste – Themensetting

„Themeneinstellungen“ unten auf der Hauptoberfläche, um den Hintergrund der Hauptoberfläche festzulegen.

- 4 Hintergrundstile zur Auswahl, die sofort nach der Auswahl wirksam werden.




Anwendungsliste

Klicken Sie auf das Symbol „Anwendungen“, um die Multi-Anwendungs-Oberfläche aufzurufen. Alle Anwendungen werden in dieser Oberfläche angezeigt. Wenn Sie in dieser Oberfläche auf die APK klicken, wird die Anwendung sofort geöffnet.

Drücken Sie lange auf das App-Symbol, um ein Popup-Fenster zu öffnen, in dem Sie zur Deinstallation aufgefordert werden. Nach dem Klicken auf „Bestätigen“ wird diese APK nicht mehr auf der Oberfläche angezeigt (System-Apps können nicht deinstalliert werden).

Ziehen Sie die App-Symbole, um sie zu sortieren.




Kontrollzentrum

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das „Kontrollzentrum“ aufzurufen. Im Kontrollzentrum befinden sich die Schnellzugriffstastenleiste und die Nachrichtenleiste. Nachrichtenleiste: Ermöglicht die Anzeige der Nachrichten oder des Status, die von der aktuell ausgeführten APK gesendet werden. Schieben Sie die Nachrichtenleiste nach links oder rechts, um die Nachricht zu entfernen.

Ziehen Sie diese Oberfläche erneut nach unten, um die Schnellzugriffstasten anzuzeigen. Durch Klicken auf die Tasten werden deren Funktionen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise auf „WiFi“ klicken, wird das WLAN ausgeschaltet, und durch langes Drücken auf „WiFi“ wird die WLAN-Oberfläche geöffnet.

Der obere Bereich dient zur Einstellung der Helligkeit des Bordcomputers. Durch Schieben können Sie die Helligkeit des Bildschirms des Bordcomputers steuern.

Die drei kleinen Schaltflächen unten rechts sind: Bearbeiten, Neustart und Einstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Schaltflächen hinzuzufügen und zu sortieren; klicken Sie auf „Neustart“, um den Bordcomputer neu zu starten; klicken Sie auf „Einstellungen“, um sofort die Einstellungsseite aufzurufen.



Bei der ersten Verwendung müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen und die Bluetooth-Telefonfunktion aktivieren.

Wenn die Bluetooth-Telefonfunktion aktiviert ist, können Sie mit dem Wählprogramm Anrufe tätigen, die letzten Anrufe, alle Kontakte und Favoriten anzeigen sowie Bluetooth-Musik abspielen.

Auf der Bluetooth-Musikseite werden die Informationen zu dem Titel (Titelname, Interpret) angezeigt, der gerade auf dem Gerät abgespielt wird. Mit dem Player können Sie die Wiedergabe anhalten/fortsetzen, zum vorherigen Titel wechseln und zum nächsten Titel springen.



Musik – Wiedergabeliste

Auf der Seite „Musik-Wiedergabeliste“ werden die Informationen zum aktuell wiedergegebenen Titel und die Steuerungsschaltflächen angezeigt.

- Informationen zum Titel: einschließlich Titel, Interpret, Albumname und Albumcover.
- Steuerungstasten: Medienliste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Wiedergabemodus, Soundeffekt-Favoriten / Favoriten löschen.

Klicken Sie auf den Soundeffekt, um zur Soundeffekt-Oberfläche zu gelangen.

Klicken Sie auf „Medienliste“, um zur Medienliste zu gelangen.



Musik – Medienliste

Die Musik-„Medienliste“-Oberfläche unterstützt die Anzeige der Titellisten in verschiedenen Medienquellen (lokal, USB, SD). Sie unterstützt die Anzeige der Titelliste nach allen Musik-/Ordnerklassifizierungen. Sie unterstützt das Abspielen, Suchen, Sammeln von Titeln und Aktualisieren von Dateien in der aktuellen Medienquelle.


Klicken Sie auf die Songliste, um zur Oberfläche „Musik-Wiedergabeliste“ zu gelangen.



Video – Wiedergabeliste

Die Seite „Videowiedergabeliste“ zeigt den Namen des aktuell wiedergegebenen Videos, einen Fortschrittsbalken und Steuerungsschaltflächen an. Sie unterstützt die PIP-Wiedergabe.


- Steuerungsschaltflächen: Videoliste, Wiedergabe/Pause, Zurück, Weiter, Wiedergabemodus, Bild-in-Bild. Wenn PIP wiedergegeben wird, doppelklicken Sie auf das PIP-Fenster, um zur Oberfläche „Videowiedergabeliste“ zurückzukehren.



Video – Medienliste

Die Benutzeroberfläche „Medienliste“ unterstützt die Anzeige von Videolisten aus verschiedenen Medienquellen (lokal, USB, SD). Sie unterstützt die Anzeige von Videolisten aller Videos/Ordner. Sie unterstützt die Wiedergabe, Suche und das Scannen von Dateien in der aktuellen Medienquelle.

Klicken Sie auf die Videoliste, um zur Benutzeroberfläche „Video-Wiedergabeliste“ zu gelangen.



Dashboard

Die Dashboard-Seite synchronisiert den Fahrzeugstatus in Echtzeit: Fahrzeuggeschwindigkeit, Geschwindigkeit, Gesamtkilometerstand, Sicherheitsgurte, Türstatus, Uhrzeit und Temperatur. Das Dashboard unterstützt 9 Farbwechsel, die in Echtzeit wirksam werden.



- Red
- Orange
- Yellow
- Green
- Cyan
- Blue
- Purple
- Golden
- Olive



- System: Einstellungen zu Systemfunktionen, wie z. B. Fahrzeugführung, Sprache usw.
- Ton: Einstellungen für die Systemlautstärke, Rückwärtsgang-Stummschaltung.
- Navigation: Wählen Sie die Navigations-App aus, um die Anwendung schnell zu öffnen, und die Navigationsmischung
- Werkseinstellungen: Werkseinstellungen, Passwort erforderlich
- Android: Öffnen Sie die nativen Android-Einstellungen
- Info: Zeigt die Systemversion, Android-Version, Speicher, CPU und andere Informationen sowie Systemwiederherstellung und -aktualisierung an.




Einstellungen – Systemeinstellungen1

- Zeiteinstellung: Auswahl zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige
- Spracheinstellung: Stellen Sie die Sprache des Fahrzeugsystems ein, es werden 21 Sprachen unterstützt
- Rückfahrmodus: Stellen Sie den Rückfahrmodus ein, wobei die Optionen „Aus“, „Originalfahrzeug“ und „Nachgerüstete Rückfahrfunktion“ unterstützen werden.
- Rückfahrradar: Legen Sie fest, ob die Rückfahrradaranzeige eingeschaltet werden soll.
- Rückfahrspur: Legen Sie fest, ob die Spurlinie auf der Rückfahrschnittstelle angezeigt werden soll.
- Rückfahrkamera-Spiegelung: Aktivieren Sie diese Einstellung, damit das Bild der Rückfahrkamera gespiegelt angezeigt wird.




Einstellungen – Systemeinstellungen2

- Video während der Fahrt deaktivieren: Legen Sie fest, ob während der Fahrt Video- und AUX-Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung: Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms für Tag und Nacht an.
- Musik-Anwendung auswählen: Legen Sie die Musik-Schnelltaste auf der Hauptoberfläche und die durch die Karte geöffnete APK fest.
- Videoanwendung auswählen: Legen Sie die APK fest, die über die Video-Schnelltaste und die Karte auf der Hauptoberfläche geöffnet wird.
- Auswahl der Sprachsteuerungstaste: Legen Sie fest, welche APK-Datei über die Sprachsteuerungstaste der Party-Steuerung geöffnet werden soll.




Einstellungen – Toneinstellungen

- Lautstärkeregelung: Stellen Sie die Medienlautstärke, die Navigationslautstärke und die Anruflautstärke des Systems separat ein.
- Stummschaltung beim Rückwärtsfahren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die aktuellen Medien- und Navigationsgeräusche während des Rückwärtsfahrens nicht ausgegeben.




Einstellungen – Navigationseinstellungen

- Auswahl der Navigations-App: Legen Sie die Tastenkombinationen für die Navigation in der Hauptoberfläche und die durch die quadratische Navigationsschaltfläche geöffnete APK fest.
- Navigationsmischungsverhältnis: Legen Sie das Reduktionsverhältnis für Multimedia-Audio fest, wenn Sie Navigation und Multimedia-Audio mischen.



Einstellungen – Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen sind spezielle Seiten für die Fehlerbehebung im Werk, für deren Aufruf ein Passwort erforderlich ist.



Einstellungen – Android-Einstellungen

Android-Einstellungen unterstützen die folgenden Einstellungen:

- Netzwerk & Internet: Dient zur Steuerung und Anzeige des Status von WLAN, Datenverkehr und SIM-Karte.
- Anwendung: Zeigt alle im Fahrzeug installierten Anwendungen an.
- Speicher: Sie können den Speicherstatus des Fahrzeugcomputers und des USB-Sticks überprüfen.
- Anzeige: Stellen Sie die Helligkeit und Farbe des Fahrzeugcomputers ein. Mit „Touch Control“ können Sie die Anzeige und Ausblendung der Zusatzfunktionskugel steuern.
- Standortinformationen: Steuern Sie die Berechtigungen für Fahrzeugstandortinformationen.
- Passwörter und Konten: Verwalten Sie Kontopasswörter und richten Sie die Auto-Fill-Funktion ein.
- System: Stellen Sie die Sprache und Eingabemethode sowie Datum und Uhrzeit des Fahrzeugs ein. Setzen Sie das Fahrzeug auf die Werkseinstellungen zurück.
- Über das Gerät: Sie können grundlegende Fahrzeuginformationen wie Softwareversion, MCU, CPU-Version usw. anzeigen.




Einstellungen – Über das Gerät

Überprüfen Sie die grundlegenden Informationen des Fahrzeugs:

Systemversion, APP-Version, MCU-Version, Android-Version, CPU-Informationen, Speicher, Arbeitsspeicher

Systemwiederherstellung: Nach dem Klicken wird das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Systemprüfung und -aktualisierung: Online-Upgrade-Erkennung, klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob eine neue Systemversion verfügbar ist




- Der Fahrzeugcomputer unterstützt sowohl das Original-Fahrzeugsystem als auch das Android-Dualsystem. Klicken Sie auf das Symbol „Fahrzeuginfo“ auf der Hauptoberfläche, um die Original-Fahrzeugoberfläche aufzurufen, das Original-Fahrzeugsystem anzuzeigen und alle Funktionen des Original-Fahrzeugs zu nutzen.



6 voreingestellte Soundeffektmodi, Unterstützung für Umschalten mit einem Tastendruck. Unterstützung für Lautstärkeausgleichseinstellung.


Der Soundeffekt verfügt über 16 EQ-Bänder, und Benutzer können den Soundeffektmodus anpassen und eine positive oder negative Verstärkung einstellen.




Unterstützt kabelgebundene/kabellose Carplay- und Android Auto-Verbindung. Unterstützt automatische Wiederverbindungsfunction.

Rufen Sie die CarPlay- und Android Auto-Oberfläche auf und nutzen Sie die Bluetooth-Verbindung oder das Datenkabel, um die CarPlay-/Android Auto-Funktionen zu nutzen.

In der Einstellungsschnittstelle können Sie die Fahrposition, die Navigation im schwebenden Fenster, die Hintergrundverbindung und die Versionsinformationen einstellen.



- Unterstützt die Anzeige und Verwaltung von Dateien auf lokalen Geräten, externen USB-Sticks und SD-Karten.
- Unterstützt die Anzeige der Anzahl der Dateien nach Kategorie.
- Unterstützt Dateioperationen: Dateieigenschaften anzeigen, kopieren, einfügen, ausschneiden, umbenennen, löschen und komprimieren/dekomprimieren.
- Unterstützt das Öffnen verschiedener Dateitypen: Bilder, Audio, Video, Text usw.



AUX-Audio- und Videoeingang


- Externe Videobilder und Audiodaten eingeben und auf dem Bildschirm anzeigen.

Frontansicht: Unterstützt den Zugriff auf Videosignale und zeigt Kamerabilder an.

APK-Installationsprogramm

Unterstützt die Installation von lokal vorinstallierten APKs und APK-Dateien auf USB-Sticks und ermöglicht die Installation von APKs mit einem Klick. (Bei der Installation über einen USB-Stick muss die Datei im APKS-Ordner des USB-Sticks gespeichert sein.)



Unterstützt die Installation oder Deinstallation von Companion Voice mit einem Klick.



TXZ Voice unterstützt Sprachaktivierung zum Tätigen/Annehmen von Anrufen, Öffnen von Anwendungen, Steuern von Multimedia, Steuern des 360-Grad-Blickwinkels, Sprachnavigation usw.


Nach der Installation von TXZ können Sie es durch eine Verbindung mit dem Internet aktivieren. Es unterstützt die Anzeige von schwebenden Fenstersymbolen, die Einstellung von Sprachaktivierungswörtern, das Ein- und Ausschalten von Aktivierungsbefehlen, die Aktivierungsempfindlichkeit, den Kartenanzeigemodus und Musiktools.

Der Standardbefehl zum Aufwecken von TXZ lautet: „Hi, Kimi“. Benutzerdefinierte Aufweckbefehle werden unterstützt.




360-Panorama-Schnittstelle: Unterstützt die Anzeige verschiedener Blickwinkel im 2D/3D-Modus und kann über Funktionstasten umgeschaltet werden: Vorderansicht, Rückansicht, linke Ansicht, rechte Ansicht, Vorderansicht/Rückansicht mit begrenzter Breite, Vorderansicht/Rückansicht auf drei Bildschirmen, 3D-Surround-Ansicht.

Zwei Anzeigemodi: linke und rechte Seite sowie unten.



360-Panorama-Einstellungen

- Einstellungen für das Automodell: Legen Sie die Farbe des Fahrzeugs, das Kennzeichen, den Spurstil, den Anzeigemodus usw. für die 360-Grad-Oberfläche fest.
- Panoramaeinstellungen: Steuern Sie die Surround-Ansicht beim Einschalten, die Standby-Zeit, die 360-Grad-Schnittstellenanzeige beim Öffnen der Ecken und andere Einstellungen.
- Videoeinstellungen: Legen Sie den Speicherpfad und die Wiedergabe von Videos fest, löschen Sie Videos und schalten Sie die Videofunktion ein/aus.
- Einstellungen für den Betrachtungswinkel: Passen Sie die Anzeigeposition und den Bereich jedes Betrachtungswinkels an.
- Parameterverwaltung: Stitching-Einstellungen, 360-Kameraformateinstellungen, Wiederherstellen der Standardeinstellungen und Anzeigen von Aktivierungsinformationen usw.



- ENDE -