

GLK



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Sprechen Sie zwei kleine Worte. Der silberne Kreis dreht sich gegen den Uhrzeigersinn



3. Effekbild nach dem Entfernen des silbernen Rings



4. Die Seitenverkleidung des Handschuhfachs aufhebeln



5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Luftauslasses



6. Hebeln Sie die Luftabluftblende heraus und ziehen Sie den Stecker der Notbeleuchtung heraus.



7. Den originalen Bildschirmrahmen heraushebeln



8. Hebeln Sie den ursprünglichen Bildschirmrahmen heraus



9. Entfernen Sie die Originalblende.



10. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Originalmotors



11. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Originalmotors



12. Hebeln Sie vorsichtig den Hauptmotor des Originalfahrzeugs heraus.



13. Stecker des originalen Motorraumdeckels abziehen



14. Ziehen Sie den Original-Fahrzeugstecker ab



15. Schließen Sie den Original-Bildschirmstecker an.

GLK



16. Schließen Sie den Original-Motorstecker an.



17. Effektbild nach der Installation



18. Effektbild nach der Installation



19. Effektbild nach der Installation



20. Effektbild nach der Installation



21. Effektbild nach der Installation