

SL



1、Original-Fahrzeugdiagramm



2、Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite Bildschirm



3、Entfernen Sie den Bildschirm



4、Lösen Sie die Schraube



5、Den silbernen Zierstreifen aufhebeln



6、Demontieren Sie die Klimaanlage und entfernen Sie sie



7、Entriegeln Sie die CD-Player-Verriegelung  
den CD-Player und



8、Entfernen Sie  
ziehen Sie das Netzkabel ab



9、Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten



10、Entfernen Sie die Kunststoffhalterung  
Lüftungsdüse aufhebeln und entfernen

11、Die

Auslass



12、Anschließen und Einsticken  
der Kabel

13、Anschließen und Einsticken von Kabeln  
Halterung

14、Bis zu unserer firmeneigenen Hardware

SL  
K