

V-Klasse



1. Entfernen Sie die beiden Lüftungsöffnungen.




2. Entfernen Sie die Schraube hinter dem Bildschirm



3. Entfernen Sie den Bildschirm und entfernen Sie den Stecker hinter dem Bildschirm



4. Entfernen Sie die Blende



5. Entfernen Sie den Stecker hinter der Blende



6. Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Host



7. Entfernen Sie die beiden Schrauben vor dem Beifahrersitz



8. Entfernen Sie die beiden Schrauben hinter dem Beifahrersitz



9. Entfernen Sie den Sitz



10. Öffnen Sie die Armlehnenbox. Knaufs.



11. Entfernen Sie die dekorative Verkleidung des Knaufs



12. Entfernen Sie die Zierblende des



13. Entfernen Sie den Host



14. Führen Sie das neue Kabel ein



15. Installieren Sie neue Stromkabel und LVDS-Kabel

V-Klasse



16. Setzen Sie den Host wieder ein
Drehknöpfen



17. Installieren Sie den
die Zierblende



18. Rückwand installieren



19. Entfernen Sie die originale
Fahrzeughalterung



20. Die ursprüngliche
Fahrzeughalterung anbringen



21. Alle Kabel ordnungsgemäß
installieren



22. Installieren Sie den neuen Bildschirm