CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

Mercedes-Benz

MercedesNTG3.5Anleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:


Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für Mercedes-Benz NTG3.5

1. Anschlüsse am Gerät




① Stromkabelanschluss

② 4G-Antennenanschluss

③ GPS-Antennenanschluss

④ USB-/LVDS-/360-Kabelanschluss

2. Kabelübersicht



① 1025-03 Stromkabel

② 4G-Antenne

③ GPS-Antenne

④ 1025-01 USB-/LVDS-/360-Kabel


⑤ NTG3.5 LVDS-Box

⑥ Audio-Verbindungskabel


⑦ Verlängerungskabel für die originale Fahrzeugtaste

3. Anschluss des Stromkabels


3.1 Anschlussmethode



3.2 Wenn ein Lichtleiterkabel am Stromstecker des originalen Geräts vorhanden ist, muss es in den Stromstecker des Android-Geräts umgesetzt werden. Achten Sie auf Position und Ausrichtung des Lichtleiterkabels.




4. Anschluss des originalen LVDS-Kabels



5. Kameraeinstellung und Anschlussmethode

5.1 Einstellung für originale Rückfahrkamera oder originale 360°-Kamera:


"Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Original Camera".




5.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".




Anschlussmethode.



5.3 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".



Anschlussmethode.



6. Einstellungen für die Anzeige des Originalsystems


Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.




Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im Originalmenü.

6.1 Prüfen Sie, ob das LVDS-Kabel richtig angeschlossen ist. Falls sich am originalen LVDS-Kabel ein nachgerüstetes Modul befindet, muss dieses entfernt werden.


6.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Wählen Sie "3.5". Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.



6.3 Öffnen Sie die Factory Settings: "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Original Vehicle Display". Testen Sie die passenden Anzeigeparameter nacheinander.




Wenn die Option "Adaptive Resolution" vorhanden ist, tippen Sie auf "Adaptive Resolution" und anschließend auf "Start". Nach erfolgreicher Anzeige tippen Sie auf "Close".



Wenn die Schaltfläche "Start" bei "Adaptive Resolution" nicht auswählbar ist, schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie das LVDS-Kabel und das originale Stromkabel erneut an und starten Sie das Gerät neu.

7. Toneinstellungen

7.1 Tippen Sie auf "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Vehicle". Für das AUX-Umschaltschema wählen Sie "Manual Switching"; für das automatische AUX-Umschaltschema wählen Sie "Other".




Alternativ tippen Sie auf "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings". "Automatically switch AUX" nicht aktivieren und beim AUX-Umschaltschema "Customize" wählen.



7.2 Öffnen Sie im Originalmenü den Bereich "Audio" bzw. "Source", wählen Sie "AUX" oder "AMI" und wechseln Sie anschließend per Touchscreen oder langer Zurück-Taste zurück zur Android-Oberfläche, um Musik oder Videos wiederzugeben.

8. Einstellungen der originalen Fahrzeugtasten

1. Öffnen Sie die Factory Settings und wählen Sie das zum Originalsystem passende Bedienpanel: "Settings" > "Factory Settings" > "Passwort 1314" > "Special Settings". Wählen Sie "NTG3.5" im Bedienpanel.




2. Tippen Sie auf den Pfeil unten links im Hauptmenü, um die originalen Fahrzeugtasten anzuzeigen.



3. Wenn die Tasten die Helligkeit des originalen Kombiinstruments nicht ändern können, öffnen Sie die Factory Settings und wechseln Sie den

Drehregler-Typ: "Settings" → "Factory Settings" → "Passwort 1314" → "Vehicle" → Drehregler-Typ. Testen Sie Drehregler A und Drehregler B.



9. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

9.1 Das Gerät schaltet nicht ab und der Drehregler funktioniert nicht.

Prüfen Sie, ob am originalen Stromkabel ein nachgerüstetes Modul vorhanden ist. Falls ja, entfernen Sie dieses Modul.


Wurde das Lichtleiterkabel in den Stromstecker des Android-Geräts umgesetzt?

Öffnen Sie in den Factory Settings die CAN-Protokolloptionen und wählen Sie "3.5". Nach dem Wechsel das Gerät per Reset-Taste oder durch erneutes Anschließen des originalen Stromkabels neu starten.

9.2 Es ist kein Ton vorhanden.

Prüfen Sie zuerst, ob das originale Radio Ton ausgibt. Danach die AUX-Einstellungen prüfen, manuelle AUX-Umschaltung wählen und anschließend in die Android-Oberfläche wechseln, um Musik wiederzugeben.

Wenn weiterhin kein Ton vorhanden ist, verbinden Sie das Audiokabel des Stromkabels mit dem originalen AUX- oder AMI-Anschluss des Fahrzeugs.




9.3 Die auf dem Android-Bildschirm angezeigten originalen Fahrzeugtasten funktionieren nicht.

Prüfen Sie, ob Stromkabel und originale Tasten-/CAN-Kabel richtig verbunden sind.

9.3.2 Auswählen 3.5 for the control panel and Protokoll settings.


Nachdem alle Kabel verbunden wurden, schließen Sie das originale Stromkabel erneut an oder verriegeln Sie das Fahrzeug und warten Sie, bis es vollständig heruntergefahren ist. Danach erneut einschalten. Wenn Verkabelung und Einstellungen weiterhin nicht funktionieren, verwenden Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel für die originalen Fahrzeugtasten und schließen Sie diese erneut an.



9.4 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht

umgeschaltet.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.



9.4 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de